

モニター画面の内容説明



① ショット数

② 注意



センサー窓が動作しません



特定角度が動作しません。



使用できません。

③ Bluetooth 接続確認

灰色



未接続

青色



接続済

④ グリーンスピード

- 遅い
- 普通
- 少し早い
- 速い
- とても速い

⑤ 目標距離

⑥ 実距離

⑦ 左右角度

⑧ ボールスピード

⑨ 残りの距離

FAQ

Q. 設置してから最初のショットが反応しません。

A. 1 回目のショットは使用環境などを確認するために反応しないように設定しております。
2 回目のショットから正常に反応する仕様となっております。

Q. どのようなボールを使えばいいですか？

A. 全てのゴルフボールが使用可能ですが、白色系のボールを推奨します。

Q. 他のマットでも使えますか？

A. はい、使用できます。ボールを置く位置をセンサー本体から 70cm ほど離してください。

Q. 警告アイコンがずっと表示されていますが、どうすればいいですか？

A. センサー本体の前に異物が付着したり、物が置かれていたりする場合、警告アイコンが持続的に点灯します。異物を除去するなど、使用する際はセンサー本体の前に物を置かないでください。

Product Information

Model : ZPL21
Wireless : Bluetooth Low Energy
Power : 5V, 2A or Higher
Connector : USB 3.0 Type C
Size : 293mm x 249mm x 67mm



開発製造元 株式会社 GPRO

〔ゴルフ事業開発本部〕

〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通 5-164-3

カスタマーサポートセンター

☎ 月～金 9:30～17:30 (土日祝除く)

✉ support_jp@xswinggolf.com

MADE IN KOREA

ユーザーマニュアル

Smart Putting Practice Mat

ZeroPutt



ZEROPUTT

Enjoy your game with the new generation of smart Putting device.

概要


Zeroputt はゴルフパティング練習のためのスマートパティング練習機器です。狭いスペースでも自由に目標距離 (2~15m) を設定し、様々なグリーンスピード (7.0~13.0ft) での練習が可能です。専用アプリ無しで単独練習できるスタンドアロンモードとアプリを使用したアプリゲームモードの2種類があります。また Bluetooth を使用し、専用アプリをスマホやタブレットと連動させ、飽きずに楽しくパティング練習ができます。

特徴

- 1.2m の狭い空間でも最大15m のロングパットの練習ができる。
- Bluetooth 機能が搭載されており、スマートフォンやタブレットで専用アプリと連動し、様々なモードで練習ができる。
- 専用アプリを使わずに目標距離を設定して練習をすることも可能。
- 様々なグリーンスピード (7.0~13.0ft) を設定して練習ができる。
- ショットエリアにゴルフボールが自動で戻るリターン装置を使用する。

構成

リターン



クリップ



電源アダプター



測定機本体




マニュアル (本紙)



マット



本体について



■ 設定方法

スタンドアロンモード時の距離選択とグリーンスピード設定は、**③④**の左右センサーに手やクラブを近づけることで変更できます。

① レッドボタン

リアルモードとシミュレーションモードの選択ができます。

② 電源ポート

USB-C タイプ電源ケーブルをセンサー本体の裏面右側にある**②**電源ポートに挿入してスイッチをオンにします。

③ 左側センサー

ターゲット距離調整 (2~15m の間で設定)

④ 右側センサー

グリーンスピード調整 (7.0~13.0ft の間で設定)

⑤ パティング測定及び画面表示

マットの上のボールをパティングエリアの中央からショットすると、センサーがゴルフボールの方向と距離を測定して、センサー中央のLCDに結果を表示します。「詳細データ表示」と「主要数値のみの表示」の2種類の表示モードがあります。表示画面については**①**レッドボタンを2秒以上長押しする事で切り替え可能です。(下記表示画面)



詳細データ表示



主要数値表示

マットについて

■ 設置方法

マットをリターン装置に取り付けます。マット本体の**①A**をリターンの**①B**に合わせてクリップで留めます。

②のグレーの印に合わせて本体を設置、**③**にゴルフボールを設置します。

(ゴルフボールはセンサー本体と70cmほど離れたところに置きます。)

▼ マット



▼ リターン



▼ 完成図



スタンドアロンモードの使用方法

- 専用アプリを使わず練習でき、練習したい速度と目標距離の設定が可能です。
- 目標距離を設定するには、センサー本体正面から見て左下のセンサー窓に手やクラブを近づけることで設定できます。距離は2~15mまで設定できます。
- グリーンスピードを設定するには、センサー本体正面から見て右下のセンサー窓に手やクラブを近づけることで設定できます。グリーンスピードはリアルモード (7.0~13.0ft の間で設定) とシミュレーションモード (遅い、普通、少し早い、速い、とても速いの5段階で設定) の2種類に対応します。

リアルモードとシミュレーションモードの選択は、センサー本体の裏面にある赤いボタンを2回連続で押すことで変更ができます。